



BEQUIPMENT BRUSHES • Ref. WKB2604

APPARECCHIO PER ESFOLIAZIONE BROSSAGE – SPAZZOLE ROTANTI FACCIALI

L'apparecchio Brossage è una tecnologia di pulizia del viso professionale progettata per effettuare una detersione meccanica controllata tramite spazzole rotanti e testine specifiche adattate a diversi tipi di pelle.

La sua funzione principale è eliminare cellule morte, eccesso di sebo, residui di trucco e impurità accumulate sulla superficie cutanea, contribuendo a migliorare l'ossigenazione, la texture e la luminosità della pelle.

Il sistema incorpora un manipolo rotante a doppia direzione e diverse testine intercambiabili che permettono di personalizzare l'intensità e la profondità della pulizia secondo le esigenze di ogni cliente.

Grazie al movimento rotatorio e al massaggio meccanico, favorisce anche la microcircolazione e stimola il rinnovamento cellulare, fornendo una pelle più pulita, uniforme e rivitalizzata.

Come funziona il sistema Brossage?

L'epidermide è formata da cellule che si rigenerano costantemente. Durante questo processo naturale, le cellule morte si accumulano sulla superficie della pelle formando uno strato cheratinizzato che può ostruire i pori e ostacolare la corretta ossigenazione cutanea.

Il sistema Brossage effettua una pulizia ed esfoliazione meccanica tramite spazzole rotanti che rimuovono queste cellule morte e i residui accumulati in modo controllato, favorendo il rinnovamento cellulare e migliorando l'aspetto generale della pelle.

Inoltre, il movimento circolare del manipolo fornisce un piacevole massaggio che aiuta ad attivare la circolazione sanguigna e rivitalizzare i tessuti.

Benefici principali

- Pulizia profonda della pelle
- Eliminazione delle cellule morte
- Miglioramento della texture e della luminosità
- Riduzione delle impurità e dell'eccesso di sebo
- Aiuta a disostruire i pori
- Favorisce il rinnovamento cellulare
- Stimola la microcircolazione
- Migliora l'assorbimento dei prodotti cosmetici
- Facilita la pulizia di zone difficili come naso e zona T
- Dona una pelle più morbida e uniforme

Componenti dell'apparecchio

L'apparecchio include:

- 1 manipolo rotante professionale
- 2 spazzole facciali (grande e piccola)
- 2 pietre esfolianti (grande e piccola)

Tipi di testine

- ◇ Spazzola facciale grande

Indicata per lavorare aree ampie del viso.

Applicazioni:

- Guance
- Fronte
- Collo
- Schiena

Funzione:

Esegue una pulizia delicata e uniforme, ideale per pelli normali o sensibili.

- ◇ Spazzola facciale piccola

Progettata per aree più specifiche e delicate.

Applicazioni:

- Zona T
- Lati del naso
- Mento

Funzione:

Permette di accedere con maggiore precisione a zone di difficile pulizia.

- ◊ Pietra esfoliante grande

Indicata per esfoliazioni più profonde su pelli spesse e resistenti.

Funzione:

Aiuta a eliminare le cellule morte e a migliorare la texture della pelle tramite un'esfoliazione più intensa.

- ◊ Pietra esfoliante piccola

Progettata per lavorare aree localizzate o piccole imperfezioni.

Funzione:

Permette un'esfoliazione più specifica e controllata.

Selezione di velocità e testina

La velocità di rotazione e il tipo di testina devono essere selezionati in base a:

- Tipo di pelle
- Sensibilità cutanea
- Comfort del cliente
- Prodotto cosmetico utilizzato
- Intensità desiderata di esfoliazione

Raccomandazioni:

- Velocità bassa → pelle sensibile o esfoliazione delicata
- Velocità media/alta → pelle grassa, resistente o esfoliazione più profonda

Gli esfolianti a grana grossa richiedono velocità più basse per evitare irritazioni.

Indicazioni

Particolarmente raccomandato per:

- Pelle grassa o mista
- Pelle spenta
- Pori ostruiti
- Punti neri e comedoni
- Pelle con grana irregolare
- Pulizie viso profonde
- Protocolli di rinnovamento cutaneo

Controindicazioni

Non utilizzare in caso di:

- Rosacea attiva
- Pelle estremamente sensibile
- Acne infiammatoria severa
- Ferite aperte
- Infezioni cutanee
- Fragilità capillare
- Irritazione o infiammazione attiva
- Ustioni o lesioni recenti

Protocollo di applicazione

Preparazione della pelle

- Struccare e detergere preventivamente la pelle
- Inumidire la spazzola prima di iniziare
- Applicare prodotto detergente, sapone viso o esfoliante compatibile

Tecnica di lavoro

1. Selezionare la testina adeguata.
2. Accendere l'apparecchiatura.
3. Regolare progressivamente la velocità secondo la tolleranza.
4. Selezionare la direzione di rotazione (destra o sinistra)
5. Lavorare con movimenti circolari delicati e costanti.

6. Dividere il viso per zone:

- Guance
- Naso
- Mento
- Fronte

Tempo consigliato per zona:

🕒 Circa 10 secondi per area

Tempo totale consigliato

🕒 5-10 minuti

A seconda del tipo di pelle e del livello di esfoliazione.

Raccomandazioni professionali

- Non esercitare una pressione eccessiva sulla pelle
- Mantenere il movimento costante
- Adattare intensità e velocità in base alla sensibilità cutanea
- Utilizzare prodotti compatibili e non irritanti
- Evitare prodotti acidi o alcalini aggressivi
- Terminare il protocollo con prodotti lenitivi e idratanti

Igiene e disinfezione

La corretta igiene degli accessori è fondamentale per garantire la sicurezza e la durata dell'apparecchiatura.

Pulizia consigliata:

1. Lavare la testina con acqua tiepida e sapone dopo ogni uso.
2. Immergere la testina in una soluzione disinfettante per 5 minuti.
3. Successivamente, immergere in alcool per 30 minuti.
4. Sterilizzare mediante radiazione ultravioletta.
5. Riporre completamente asciutta in un contenitore sterile.

Precauzioni importanti

- Non applicare una pressione eccessiva durante il trattamento
- Non utilizzare su pelle lesionata o sensibilizzata

- Non utilizzare sostanze altamente alcaline o acide
- Spegner e scollegare l'apparecchiatura dopo ogni uso
- Sterilizzare le testine prima e dopo ogni trattamento

Risultati attesi

La pelle appare:

- Più pulita e ossigenata
- Più morbida e luminosa
- Con una texture uniforme
- Con minore accumulo di impurità
- Più rivitalizzata e sana
- Meglio preparata per i trattamenti successivi

info@weelko.com

www.weelko.com